

**12.2662.****12.2662.3135 weiss****12.2662.8135 signalgrün****UP-Fluchttürterminal 1380 EdizioDue,**

Bedienteil zur Montage in 2 uP-Schalterdosen zum Anschluss an ein Fluchttürsteuergerät z.B. MTS 12.2579.01 oder 12.2579.40, vorbereitet für bauseitigen RZ-22 Zylinder, Betriebsspannung: 12 V bis 24 V DC (+/- 15%).

**12.2662.9097****12.2662.9097****UP-Nottaster 1380, Feller EdizioDue**

signalgrün, passend zu Schalterprogramm, mit 2 Öffnungskontakte.

**12.2662.9092****12.2662.9092****UP-Schlüsselschalter 1380, mit LED,**

passend zu Schalterprogramm Feller EdizioDue, signalgrün, für bauseitigen RZ-22 Zylinder.

**12.2870.0202****12.2870.0202****UP-Fluchttürsteuerterminal offline 1384,**

EdizioDue signalgrün, für 2er-Rahmen, für bauseitigen RZ-22 Zylinder.

**12.2871.0203****12.2871.0203****UP-Fluchttürsteuerterminal offline 1384,**

EdizioDue signalgrün, für 3er-Rahmen, für bauseitigen RZ-22 Zylinder.

**12.2873.0202****12.2873.0202****UP-Fluchttürsteuerterminal 1385,**

EdizioDue signalgrün, für 2er-Rahmen, für bauseitigen RZ-22 Zylinder.

**12.2874.0203****12.2874.0203****UP-Fluchttürsteuerterminal 1385,**

EdizioDue signalgrün, für 3er-Rahmen, für bauseitigen RZ-22 Zylinder.