


16.8622.

Rauchmeldezentrale RMZ/DCW

Rauchmeldezentrale mit optischem Rauchmelder im Contur Design für Sturzmontage. Zur Ansteuerung von DORMA Feststellvorrichtungen. Weitere Rauchmelder anschliessbar. Potentialfreier Wechselkontakt und Anschlussklemmen für externe Handauslösung. Zur Anbindung an DCW-Bus. **Betriebsspannung 24 V DC**. Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin. Abnahmeprüfung erforderlich.

16.8622. . .

Code	Dorma	Ausführung
0.RMZ/DCW	64800301	silberfarbig
3.RMZ/DCW	64800311	weiss (RAL 9016)




16.8624.

Rauchmelder RM

für Sturz- und Deckenmontage. Der optische RM ist verwendbar als Rauchschalter und Überwachungseinrichtung für Feststellvorrichtungen. Mit Anschlussmöglichkeit für weitere Rauchmelder RM, potentialfreiem Wechselkontakt und Anschlussklemmen für externe Handauslösung. **Betriebsspannung 24 V DC**.

16.8624. . .

Code	Dorma	Ausführung
0.RM	64820001	silberfarbig
3.RM	64810011	weiss (RAL 9016)



16.8626.3.RM-N

16.8626.3.RM-N

Rauchmelder RM-N weiss

für die Deckenmontage, als Zweit- und Drittmelder an allen DORMA Feststellanlagen und an allen DORMA-Rauchmeldezentralen RMZ Contur und RM zu verwenden, weiss. **Betriebsspannung 24 V DC**. Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt Berlin. Abnahmeprüfung erforderlich. (64830900)

Zubehör:

16.8624.92	Prüfgerät Rauch FTD 533
16.8624.94	Pflückerstange UTP 6 1,70 - 3,00 m
16.8624.96	Pflückerstange UTP 7 2,20 - 4,00 m
16.8624.98	Prüfspray-Halterung zu 16.8624.90

16.8624.90

Prüfspray 918/5 für Rauchmelder

Wichtiger Hinweis:

Rauchmelder aus ca. 30 cm Entfernung mehrmals ansprühen, Sprühstösse ca. 1 Sekunde, ggfs wiederholen. Sollte der Rauchmelder nach spätestens 1 Minute nicht reagieren, ist er wahrscheinlich fehlerhaft und sollte ausgetauscht werden.



12.7999.10



12.7999.20

12.7999.10

Handtaster HT-AP,

Aufputz für manuelle Magnetauslösung. (35901532)

12.7999.20

Handtaster HT-UP,

Unterputz für manuelle Magnetauslösung. (35901531)